TOSHIBA 東芝街路照明器具取扱説明書

保管用

対象機種		HG-3321	HG-4320 · 4322 · 4390 · 4391
適合ランプ	高圧ナトリウム ラ ン プ	110W~270W(E39) (反射形は除く)	110W~400W(E39) (反射形は除く)
	メタルハライド ラ ン プ	250W、300W (反射形は除く)	250W~400W (反射形は除く)
	水銀ランプ	200W~300W (反射形は除く)	200W~400W (反射形は除く)
	チョークレス 水銀 ラ ン プ	BHF250W (反射形は除く)	BHF250W (反射形は除く)

このたびは東芝街路照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

- この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。
- ・素人工事は法律で禁じられております。
- ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を正しくお使 いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意●エ事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取り付け説明書に従って ください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災 の原因となります。
- ●電源線接続の際は、取扱説明書に従って行ってください。接 続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因と
- ●器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱 説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行 うと器具落下、感電、火災の原因となります。
- ●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってくだ さい。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。 (第三種接地工事)



取り付け

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでくださ い。落下、感電、火災等の原因となります。



- ●この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地域には使用で きません。早期の錆発生、落下の原因となります。 ●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでく
- ださい。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不 良、器具の落下の原因となります。
- ●この器具は、振動の激しい場所には使用しないでくださ い。そのまま施工されますと、器具落下の原因となりま



●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、 多い場所には使用しないでください。湿気の侵入による 絶縁不良、感電の原因となります。

使用環境

<u>/!</u> 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●器具(安定器、ランプ)の定格電圧と電源電圧(定格±6%)、 使用地域の周波数は、器具の取付の際に必ず確認してくださ い。間違って使用しますと、ランプ安定器等の短寿命火災の原 因となります。
- ●周囲温度は、5°~35°以外では使用しないでください。火災 の原因となります。
- ●風速60m/s以上の場所では使用しないでください。落下の原因とな ります。
- ●積雪100cm以上の場所では使用しないでください。そのまま使用さ れますと落下の原因となります。(使用する場合は必ず除雪を 行ってください。)



使用環境

●お客様はお読みになった後も必ず保存してください。

■お客様へ

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってくだ さい。落下、感電、火災の原因となります。

- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電 源をいれたままランプ交換を行うと、ランプ始動のためソ ケットには、2K~6Kの高電圧パルスが発生しており、こ の高電圧パルスの電撃により墜落事故、感電の原因となりま す。
- ●ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類、ワット、 (W) 数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合は、 過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
- ●ランプ交換等によりグローブ、ランプ外し再度取り付ける場合には、 取扱説明書に従ってください。取り付けに不備がありますと水、水 気の侵入により絶縁不良、感電およびグローブ、ランプの落下の原 因となります。



ランプ交換

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●点灯中および消灯直後はランプおよび器具が高温となっ ておりますので、手を触れないでください。やけどの原 因となります。

●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境によ

●ランプを掃除する際はランプを器具から外して乾いた布

門家による点検を実施してください。)

で拭いてください。

り異なりますが約10年です。 (定期的に工事店等の専




- ●器具を掃除する際は乾いた布か、水で浸した布をよく絞っ て拭いてください。
- ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷 つけたり、腐食の原因となります。
- ●器具を洗剤、薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでくだ さい。器具の破損、落下、感電等の原因となります。



保守



■器具の取り付け方




- ①ギボシを外し、笠を取り外してください。
- ②「電線の接続のしかた」通りにソケットに配線しホルダーに固定して ください。
- ③ギボシ、笠をもとのように組み付けてください。
- ④ホルダーをポールに差し込み、器具取り付けネジでしっかりと締め付 けてください。

※取り付けに不備がありますと落下、感電、火災の原因となります。



■配線

- ①器具には口出線が付いておりませんので「電線の接続のしかた」を 参照してください。
- ②電線の長さ
- ②-1器異から配線する場合
- ②-2ポールから配線する場合



■適合ポール

	ポール	•
HG-3321·HG-4320·HG-4322	65A (ϕ 76. 3)	
HG-4390+HG-4391	80A (φ89.1)	<u> </u>

■取り付け方向

下図の用に取り付けますと、グローブの破損の恐れがありますのでおや めください。












■電線の接続のしかた

- ①ソケット板の固定ネジをゆるめ、 ソケット板を1体のまま取り外し てください。
- ②電線の先端に付属の保護チューブ をかぶせてください。(外装コー ドや外装ケーブルの場合は、外装 を140mmむき取ってください。)
- ③電線の先端の絶縁被膜を10~15mm むき取りソケット端子に押し入れ てしっかりとネジ止めしてくださ

不完全な場合には、接続不良によ る発熱、火災の原因とな ります。

④アース端子にアース線を接続して ください。

不完全な場合には、感電の原因と なります。



- ⑤2本の電線とアース線が動かないようにソケット板の裏側にあ る保持金具でしっかりと止めてください。
- ⑥余った電線はポールやアームに送り込んでください。余った電 線が器具内にたれ下がって高温部に触れ、電線が焼損する原因 となります。
- ⑦ソケット板をホルダー部にしっかり取り付けてください。不備 があると落下の原因となります。



■ランプ交換のしかた

- ①ギボシを外し、笠を取り外してください。
- ②適合ランプを装着して笠、ギボシをもとに戻してください。
- ※ランプ交換により取り外したランプ、グローブの取り付けに不備がありますと落下の原因となります。
 - ランプ交換の際はご使用の器具安定器の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外を使用されますと
 - ランプの不点、安定器の焼損、器具の変形、変色、火災の原因となります。



■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)またはお近くの東芝ライテック株式会社営 業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8774

お客様はお読みになった後も必ず保存してください。